NOVARENT PARTY AND EVENTS

GEBRUIKSAANWIJZING: Shut the Box XXL

> ⚠ **ABSOLUTE HOOFDREGEL:**
> **Geef GEEN harde klappen of rukken aan de houten cijferklepjes en gooi de dobbelstenen uitsluitend binnen de vilten binnenzijde van de houten kist. Te hard gooien of extern gebruik van zware voorwerpen kan het vilt beschadigen of het hout doen splijten.**

1. Stapsgewijze installatie & gebruik

1. **Voorbereiding:** Plaats de houten speelkist op een stevige, vlakke tafel. Klap alle houten cijferklepjes (1 t/m 9 of 1 t/m 12, afhankelijk van de uitvoering) volledig omhoog zodat de cijfers zichtbaar zijn.
2. **Spelverloop:** De eerste speler gooit beide dobbelstenen in de vilten bak. De speler telt de ogen van de worp bij elkaar op (bijv. een 4 en een 5 maakt samen 9).
3. **Klepjes klappen:** De speler moet nu een willekeurige combinatie van open klepjes omklappen die samen exact de waarde 9 vormen (bijv. alleen de 9, of de 5 en 4, of de 6, 2 en 1).
4. **Vervolgbeurt:** Zolang de speler klepjes kan omklappen, blijft deze aan de beurt en wordt er opnieuw gegooid. Zodra de som van de resterende open klepjes 6 of lager is, mag de speler ervoor kiezen om met slechts één dobbelsteen te gooien.
5. **Einde ronde & Score:** De beurt stopt als er een getal wordt gegooid dat niet meer gevormd kan worden met de resterende open klepjes. De resterende open cijfers vormen de strafpunten (bijv. klepjes 2 en 5 open = 7 strafpunten). De speler met de minste strafpunten na een vooraf afgesproken aantal rondes wint.
6. **De ultieme winst:** Lukt het om ALLE klepjes om te klappen? Dan heeft de speler de box gesloten ('Shut the Box') en de wedstrijd direct definitief gewonnen!

2. Schoonmaak- & Retourvoorschriften

Zorg ervoor dat beide grote dobbelstenen aanwezig zijn in de speelkist. Zet alle houten klepjes plat neer voor transport om te voorkomen dat ze tijdens het rijden klapperen of afbreken. Lever de set schoon, droog en compleet in de transportdoos of -tas in.

3. Eerste hulp bij problemen (Troubleshooting)

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Klepje klemt of draait stroef	Er zit mogelijk vuil of een steentje in het scharnier. Forceer het klepje niet, maar blaas het vuil er voorzichtig uit.
Dobbelsteen kwijt	Zoek de directe omgeving na. Bij definitieve vermissing wordt een vast bedrag voor een vervangende set ingehouden op de borg.
Vilt is vuil geworden	Gebruik absoluut geen natte doek of zeep op het vilt. Klop de kist hooguit voorzichtig ondersteboven uit.