NOVARENT PARTY AND EVENTS

GEBRUIKSAANWIJZING

SUIKERSPINMACHINE PROFESSIONAL

> **⚠️ ABSOLUTE HOOFDREGEL & VEILIGHEID**
> De spinkop in het midden draait met een extreem hoog toerental en wordt zeer heet. Steek NOOIT je vingers, stokjes of voorwerpen in de spinkop als deze draait!

1. Stapsgewijze installatie en gebruik

1. Plaats de machine op een vlakke ondergrond, monteer de grote roestvrijstalen opvangbak stevig op het onderstel en steek de stekker in het stopcontact (230V).
2. Zet de 'Aan/Uit'-schakelaar aan en zet de 'Heat'-schakelaar aan. Laat de machine 4 tot 5 minuten leeg warmdraaien.
3. Zet de machine heel even UIT om de spinkop volledig tot stilstand te laten komen. Vul de spinkop in het midden met één doseerschep speciale suikerspinsuiker.
4. Zet de machine direct weer AAN. Binnen enkele seconden beginnen de eerste suikerspindraden zich in de bak te vormen.
5. Houd een suikerspinstokje verticaal en draai deze vlot rondjes langs de rand van de bak om de suikerspin te verzamelen. Beweeg het stokje daarna horizontaal boven de kop.
6. Laat de machine na de laatste suikerspin nog 2 minuten leeg draaien op de hoogste warmtestand om resterende suiker te verbranden.

2. Richtlijnen voor reiniging en retour

Haal de stekker uit het stopcontact en laat de machine afkoelen. Haal de roestvrijstalen bak eraf; deze mag met warm water worden afgewassen. Reinig de spinkop uitsluitend door er tijdens het draaien (als deze nog warm is) héél voorzichtig een klein beetje warm water in te druppelen.

3. Eerste hulp bij storingen (Troubleshooting)

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Er komen geen suikerspindraden	De machine is niet warm genoeg. Laat de verwarming ('Heat') langer aanstaan of controleer de temperatuurregelaar.
De machine trilt heel hevig	De suiker in de spinkop is ongelijk verdeeld of de opvangbak zit niet goed vergrendeld. Zet uit en controleer.
De suiker brandt zwart aan	De temperatuur staat te hoog afgesteld. Draai de warmteregelaar iets terug.