NOVARENT PARTY AND EVENTS

GEBRUIKSAANWIJZING: Tafeltennistafel & Pingpong

> ⚠ **ABSOLUTE HOOFDREGEL:**
> **Klap de tafeltennistafel ALTIJD met twee personen in of uit. Houd kinderen op veilige afstand tijdens het bedienen van het vergrendelingsmechanisme (beknellingsgevaar). Ga nooit op het blad zitten of leunen; dit veroorzaakt permanente schade aan de constructie.**

1. Stapsgewijze installatie & gebruik

1. **Plaatsing & Rijden:** Rij de ingeklapte tafel op de wielen naar de gewenste speellocatie. Zorg voor een volledig vlakke en slipvaste ondergrond met minimaal 2 tot 3 meter vrije ruimte rondom de tafel.
2. **Wielen vergrendelen:** Zet de remmen op de zwenkwielen vast voordat je de tafel gaat uitklappen.
3. **Uitklappen (Met 2 personen):** Ontgrendel de veiligheidspal of rode hendel aan de zijkant/onderkant van het frame. Laat de eerste helft van het speelblad rustig en gecontroleerd zakken. Doe vervolgens hetzelfde voor de tweede helft van het blad.
4. **Net monteren:** Bevestig de netposten aan weerszijden in het midden van het frame. Schuif het tafeltennisnet over de posten en span het net handvast met het koordje (het net moet strak staan, maar niet snaarstrak).
5. **Inklappen na gebruik:** Verwijder het net en de netposten. Trek met twee personen tegelijk aan de ontgrendelingshendel onder de bladen en til de bladen omhoog tot ze hoorbaar in de verticale transportbeveiliging klikken. Haal de wielremmen eraf.

2. Schoonmaak- & Retourvoorschriften

Maak de speelbladen na gebruik schoon met een droge of heel licht vochtige doek (gebruik absoluut geen schoonmaakmiddelen of schuursponzen). Verzamel de 4 batjes en alle pingpongballen en berg deze netjes op in de meegeleverde materiaaltas. De tafel moet volledig droog en schadevrij klaarstaan.

3. Eerste hulp bij problemen (Troubleshooting)

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Blad klikt niet los	Zorg dat er geen druk op het blad staat. Duw het blad een klein stukje omhoog terwijl je de rode ontgrendelingshendel stevig intrapt/uittrekt.
Tafelhelften sluiten niet recht aan	De ondergrond is niet volledig waterpas. Verplaats de tafel of stel de hoogte bij via de stelpoten aan de buitenste poten.
Net hangt slap	Controleer of de netposten volledig naar beneden zijn gedrukt en corrigeer de spanning met het ingebouwde span-koordje.